

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ВОСТОЧНЫЙ»
(ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»)

УТВЕРЖДЕНО

Мотивированное мнение выборного
органа первичной профсоюзной организации
учтено (протокол от 31.08.2018 № 2)

Председатель первичной профсоюзной
организации

М.А. Войлоков



Приказом ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»

от 31.08.2018 № 147/21

Директор

А.А. Гурченкова

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С БЕНЗОИНСТРУМЕНТОМ**

ИОТ-094-2018

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. Настоящая инструкция предназначена для работников, выполняющих работы по скашиванию травы и обрезке поросли и кустарников мотогазонокосилкой, газонокосилкой ручной, мотоблоком и кусторезом (далее газонокосилкой).
- 1.2. К самостоятельной работе с газонокосилкой допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный и первичный на рабочем месте инструктаж по охране труда, освоившие безопасные приёмы и методы ведения работ.
- 1.3. При работе с газонокосилкой возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - 1.3.1. повышенный уровень вибрации;
 - 1.3.2. повышенный уровень шума на рабочем месте;
 - 1.3.3. движущиеся машины и механизмы;
 - 1.3.4. острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхности инструментов и оборудования;
 - 1.3.5. разлетающиеся камни и другие материалы.
- 1.4. При проведении работ работающий должен находиться в специальной одежде и использовать средства индивидуальной защиты. Применение защитной каски, наушников (берушей) и защитных щитков при работе с газонокосилкой обязательно.

- 1.5. О замеченных нарушениях требований безопасности при выполнении работ, а также о неисправностях газонокосилки и средств индивидуальной защиты работник должен сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения этих нарушений и неисправностей.
- 1.6. Мотогазонокосилка состоит из двигателя, системы зажигания, системы топлива и смазки, режущего элемента.
- 1.7. Газонокосилка ручная электрическая состоит из электродвигателя, штанги и режущего элемента.
- 1.8. Мотоблок предназначен для кошения травы, транспортировки грузов, выполнения работ на территории.
- 1.9. Рабочим местом работника эксплуатирующего газонокосилку является территория, на которой производится покос травы, обрезка поросли и кустарника.
- 1.10. При получении травмы немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1.1. Надеть рабочую одежду, застегнуть или подвязать общлага рукавов, волосы подобрать под плотно облегающий головной убор, надеть защитные очки.
- 2.1.2. Осмотреть газонокосилку. Убедиться в исправности газонокосилки.
- 2.1.3. Прогреть двигатель на малых оборотах. Опробовать газонокосилку на холостом ходу.
- 2.1.4. Необходимо пользоваться только рекомендованными изготовителем режущей головкой, не заточенные ножи режущего диска способствуют увеличению вибрации и выходу газонокосилки из строя.
- 2.1.5. Затягивать стопорную гайку лезвия следует против направления вращения торцовым ключом.
- 2.1.6. Освободить рабочее место от посторонних предметов (камней, проводов и др.).
- 2.1.7. Для заправки мотогазонокосилки использовать топливную смесь: бензин с октановым числом не менее 90 плюс масло для двухтактных двигателей в пропорции 1:50 (2%), смесь готовить в отдельной емкости.
- 2.1.8. При заправке, крышку топливного бака открывать медленно, стравливая избыточное давление.
- 2.1.9. Топливную смесь перед заливом в топливный бак тщательно перемешать. Нельзя приготавливать топливную смесь в запас более чем на месячный срок.

2.1.10. После заправки плотно затягивать крышку топливного бака, случайно облитые места косилки протирать насухо. Перед дозаправкой всегда глушить двигатель, дать ему несколько минут остыть.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Выполняющий покос травы обязан следить за тем, чтобы в радиусе 15м от инструмента во время работы не находились животные, люди и автотранспорт.

3.2. При косьбе вдоль дорог необходимо работать производить так, чтобы выброс камней происходил вдоль дороги (косец должен находиться спиной к дороге и двигаться вглубь скашиваемого газона).

3.3. При кошении травы, несущий крюк привязных ремней должен висеть приблизительно в 20 см ниже пояса, чтобы лезвие располагалось параллельно земле.

3.4. При косьбе газонов периодически через 45 минут следует снижать скорость до холостого хода или отключать газонокосилку для охлаждения двигателя, иначе перегрев может вызвать серьезное повреждение двигателя.

3.5. Производить кошение необходимо маятниковым движением из стороны в сторону. Движение справа налево будет рабочим движением, и движение слева направо будет возвратом. Косящий диск должен срезать траву своим левым краем.

3.6. Запрещается:

- пользоваться газонокосилкой с поврежденными или отсутствующими защитными устройствами;
- использовать принадлежности и запасные части, не предусмотренные изготовителем газонокосилки;
- пользоваться газонокосилкой, если поблизости находятся люди и животные;
- использовать газонокосилку не по назначению.

3.9. Запрещается оставлять работающую газонокосилку без присмотра.

4. Требования охраны труда по окончании работы

4.1. Газонокосилку очистить от грязи и травы.

4.2. Газонокосилку ручную электрическую отключить от сети штепсельной вилкой, очистить от травы и грязи детали стригущей головки и, особенно, защитный щиток. Для очистки использовать тряпку, смоченную в теплой воде и мягкую щетку. Не использовать для чистки моющие средства и растворители.

4.3. Пустую пластмассовую тару из-под моторного масла необходимо сдать на склад для последующей утилизации.

4.4. Снять рабочую одежду и обувь, очистить их и убрать в отведенное место.

4.5. Тщательно вымыть руки с мылом, умыть лицо или принять душ.

4.6. Сообщить руководителю обо всех замеченных недостатках.

5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

5.1. В качестве элемента безопасности на груди располагается легко досягаемый, быстро расстегивающийся замок на случай возгорания или привязных ремней любой другой ситуации, требующей быстрого освобождения от устройства

5.2. Запрещается работать с газонокосилкой, мотоблоком с полуприцепом в неисправном состоянии, дождливую погоду и густой туман.

5.3. В случае появления очага пламени засыпьте его песком или накройте брезентом, или другой плотной тканью. Не заливайте горящее топливо водой.

6. Техническое обслуживание

6.1. Еженедельное техническое обслуживание:

- проверить стартер, шнур стартера и возвратную пружину;
- удостовериться, что элементы гашения вибрации не повреждены;
- очистить наружную поверхность свечи зажигания, снять и проверить зазор между электродами (до 0,5 мм);
- очистить ребра крыльчатки на маховике;
- очистить пространство вокруг карбюратора и охлаждающие ребра на цилиндре;
- убедиться, что угловая зубчатая передача на три четвертых заполнена консистентной смазкой.

6.2. Ежемесячное техническое обслуживание:

- промывка топливного бака;
- промывка карбюратора и очистка крыльчатки цилиндра;
- проверка всех кабелей и соединений;
- проверка сцепления, пружины сцепления;
- замена свечи зажигания;
- проверить и очистить искрогасящий экран на глушителе.

6.3. Ежегодное техническое обслуживание газонокосилки:

- очистка инструмента снаружи;
- удостовериться, что привязные ремни не повреждены;
- проверить фиксатор дросселя и функционирование рычага дросселя;
- проверить функционирование выключателя двигателя;
- удостовериться, что режущая головка не вращается на холостом ходу;

- очистить воздушный фильтр или заменить при необходимости;
- убедиться, что на ограждении отсутствуют повреждения и трещины;
- удостовериться, что лезвие хорошо отцентровано, заточено и не растрескалось;
- удостовериться, что режущая головка не повреждена и не имеет трещин, а стоповая гайка затянута.

6.5. По окончании рабочего сезона перед постановкой мотоблока на хранение необходимо очистить его от пыли и грязи, а поврежденные покрытия подкрасить. Хранить мотоблок следует в сухом и закрытом помещении.

6.6. Помещение должно быть оборудовано в соответствии с правилами противопожарной безопасности. Хранить мотоблок следует с разгруженными шинами. Для разгрузки шин мотоблок установить на подставку в горизонтальном положении так, чтобы между шинами и опорной поверхностью был просвет.

СОГЛАСОВАНО:

Специалист по безопасности _____ Войлоков М.А.

Специалист по охране труда _____ Титаренко И.М.